



NÁVOD K OBSLUZE

**MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ
PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM**

Professor EPK5000

**Smažení – dušení – pečení – grilování
vaření v páře – fritování – sauté
fondue – ohřívání**



220-240V / 50Hz, 1350-1650 W

strana 1



Vážený zákazník,
před připojením zařízení do síťové zásuvky si pozorně přečtěte tyto Pokyny k obsluze, abyste se vyvarovali poškození nesprávným použitím. Dbejte na dodržení bezpečnostních pokynů. Pokud předáte zařízení jiné osobě, musí být předán rovněž tento návod na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte pozorně celý Návod k obsluze, prohlédněte si vyobrazení a návod si uschovejte.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají napětí ve vaší el. zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit do správně zapojené a uzemněné zásuvky dle ČSN.
- Pravidelně kontrolujte zařízení a přívodní kabel, zda nedošlo k nějakému poškození. Poškozené zařízení nikdy nepoužívejte. Zařízení nikdy neopravujte samostatně, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, pokud je porouchané nebo došlo k jeho pádu či jakémukoli jinému poškození. Poškozené zařízení předejte k prozkoumání, opravě nebo mechanickému nastavení autorizovanému servisnímu středisku.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky nebo nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama. Pro úplné odpojení zařízení z elektrické sítě vypojte zástrčku ze sítě. Nikdy netahejte za kabel, ale pouze za zástrčku.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely (ohřev a úprava potravin).
- Tento spotřebič není hračka. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. Vysvětlete Vaším dětem nebezpečí, která mohou v souvislosti s provozem spotřebiče vzniknout:
 - zahřáté a horké části nebo pohyblivé části s ostrou hranou
 - horká pára unikající při provozu pod poklicí
 - nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zvolte místo provozu spotřebiče tak, aby k němu děti neměly přístup. Rovněž síťový kabel musí být mimo dosah dětí, mohly by za něj spotřebič stáhnout nebo převrhnout.

- Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin. Pokud nádobu pánve hodláte vyjmout z elektrické základny, použijte vždy ochranné, tepelně izolované rukavice (chňapky), protože nádoba je horká.





- Pokud je zařízení v provozu, mohou být jeho části (včetně skleněného víka) velmi horké. Z tohoto důvodu se nedotýkejte žádných horkých částí. Používejte pouze úchyty a ovládací prvky.
- Používejte pouze přívodní elektrický kabel dodávaný s tímto spotřebičem.
- Spotřebič se nikdy nesmí mýt s připojenou přívodní elektrickou šňůrou. Před mytím vždy elektrický kabel odpojte od zásuvky i od přístroje.
- Při odnímání skleněné poklice dbejte vysoké opatrnosti před unikající horkou párou. Nebezpečí opaření.
- Nepoužívejte pánve k vytápění místnosti.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte přívodních kabelů ani zásuvky a nikdy nepokládejte zařízení ani kabel do vody ani jiných tekutin.
- Zařízení vždy odpojte od sítě, pokud není delší dobu v provozu nebo při jeho čištění. Před čištěním nebo přenášením nechejte zařízení zcela vychladnout.
- Nepoužívejte žádná příslušenství, která nebyla schválena výrobcem. Jinak dojde k porušení záručních podmínek a může dojít k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
- Spotřebič pokládejte na rovný a pevný povrch. Nikdy ho nepoužívejte v blízkosti vznětlivých materiálů, jakými jsou noviny, ubrusy, závěsy, záclony, koberce, dřevo apod.
- Spotřebič lze provozovat na místě, kde je ve směru hlavního sálání dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot min. 500 mm a v ostatních směrech min. 100 mm.
- Při přípravě pokrmů je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhasete.
- Zařízení nepoužívejte vně budov.
- Nenechávejte kabel vést přes hranu stolu, pracovní desku a horké povrchy.
- Zařízení nikdy nepokládejte blízko zdrojů tepla (plynová nebo elektrická topení nebo kamna).
- Zařízení nikdy nepřikrývejte hořlavými materiály.
- Vždy nejprve připojte elektrický kabel k zařízení a poté jej zapojte do elektrické sítě. Zařízení vypnete otočením teplotního regulátoru do polohy „YYP“ a poté odpojte kabel ze sítě.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Dovozece neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.





POPIS ČÁSTÍ

1. Držadlo víka
2. Skleněné víko
3. Odnímatelná keramická pánev
4. Elektrická základna
5. Termostat
6. Světelný indikátor zapnutí
7. Časovač
8. Smažicí koš
9. Rošt pro parní vaření



Ovládací panel a přibližné teploty nastavení:

Ohřev	45°C
Slow Cook	85°C
Pára	100°C
Gril	130°C
Sauté	150°C
Pečení	170°C
Smažení	190°C





Před prvním použitím

Nejprve odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte pánev s příslušenstvím. Odstraňte všechny případné ochranné fólie.

Součástí dodávky by mělo být:

- Multifunkční elektrická pánev Professor EPK5000
- Přívodní šňůra
- Smažicí koš
- Rošt pro parní vaření
- Návod na použití

Dále umyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami podle postupu v části Čištění. Sestavte Multifunkční pánev EPK5000 tak, že do elektrické základny posadíte keramickou pánev tak, aby 3 kolíky kontaktů na spodní straně keramické pánve zapadly do 3 otvorů na dně elektrické základny. Nastavte Termostat i Časovač na značku VYP. Položte skleněné víko na pánev.

První použití

Pánev umístěte na pevný rovný a suchý povrch ve výšce minimálně 85 cm mimo dosah dětí. Nejprve nastavte Termostat i Časovač do polohy VYP. Zasuňte napájecí šňůru do zdířky na zadní straně pánve a ujistěte se, zda je správně připojený.

Poté připojte vidlici napájecího kabelu do el. zásuvky s ochranným kolíkem na napájení 220–240 V.

Nastavte Termostat na požadovaný režim vaření (Ohřev, Slow Cook, Pára apod.) Pak nastavte Časovač na značku ZAP. (indikátor ohřevu se rozsvítí). Používáte-li pánev poprvé, při zahřívání se uvolňuje typický zápach („vypalování“). Je to normální jev a netrvá dlouho. Zajistěte dobré větrání.

Jakmile indikátor zhasne, byla dosažena nastavená teplota. Můžete nechat časovač na poloze ZAP, a tím budete vařit tak dlouho, dokud ručně pánev nevypnete (Časovač do pozice VYP).

Nebo můžete nastavit časovač na požadovanou dobu vaření (MAX 120 minut) a můžete začít s přípravou jídla.





Při provozu se může občas ozvat praskavý zvuk. Nejedná se o poruchu. Praskání je způsobeno teplotní roztažností topného elementu a plotny. Při vysokých teplotách vždy zvedejte skleněné víko opatrně, protože se uvolní horká pára a hrozí riziko popálení.

Po uplynutí nastavené doby vaření se ozve zvukový signál a pánve se automaticky vypne. Posuňte rovněž Termostat do polohy VYP.

Nejprve vytáhněte kabel ze sítě a poté teprve odpojte kabel od pánve. Pozor, pánve je horká! Nyní můžete za pomoci chňapek sejmut skleněné víko a pánve vyjmout a servírovat pokrm přímo na stůl (použijte izolační podložku o síle min. 2cm) nebo můžete pokrm dále tepelně upravovat vložením samostatné keramické pánve (bez skleněného víka) do horkovzdušné trouby. Do elektrické trouby nikdy nekládejte celý složený spotřebič (včetně elektrické základny)! Při umístění samotné keramické pánve na stůl či jiné místo mimo elektrickou základnu, dbejte na to, aby byla mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí popálení. Nenechávejte horkou pánve nikdy bez dozoru..

Rady k některým druhům přípravy potravin

Smažení

Do pánve nalijte olej max. do 2/3 výšky horní značky na vnitřní boční straně keramické pánve. Po dosažení požadované teploty (zhasnutí kontrolního světla) vložte připravovanou potravinu. Pro opakování smažení nechte pánve opět rozehrát do zhasnutí kontrolního světla.

Pánve není vhodná pro tzv. fritování ve velkém množství oleje (více než 2/3 výšky boční stěny), hrozí vystříknutí oleje a opaření.

Zapékání

Pánve naplňte připravovanou potravinou max. do tří čtvrtin výšky boční stěny. Nastavte regulátor na požadovaný stupeň (viz teplotní tabulka).. Při dokončování přípravy teplotu snižte.

Vaření, dušení

Pánve naplňte připravovanou potravinou (včetně vody) max. do výšky horní značky na boční stěně. Nastavte regulátor na požadovaný stupeň (viz teplotní tabulka) a po uvedení potravin do intenzivního varu snižte teplotu. Při této přípravě doporučujeme používat víko. Při vaření a dušení





nedoporučujeme tepelné zpracování pokrmů bez tuku nebo bez přísady vody.

Ostatní rady

Pokud pečete sladká jídla přímo na dně pánve, vymažte ji tukem a vysypte moukou.

Použitý tuk pravidelně vyměňujte, aby nedocházelo k jeho přepalování.

Čištění

Pokud chcete zařízení vyčistit, nechte ho nejprve úplně vychladnout. Pozor, pánev i základna jsou po vaření horké!

Odpojte zařízení ze síťové zásuvky, odpojte kabel od elektrické základny. Samotná keramická pánev i skleněné víko mohou být čištěny v myčce nádobí.

Ostatní části vyčistěte jemnou, mírně navlhčenou látkou. Nepoužívejte ostré předměty (např. nože, škrabky, drátěnky a pod) a drsné agresivní čisticí prostředky s obsahem abrazivních látek. Přírodní šňůru nikdy neponořujte do vody.

Před opětovným zasunutím el. šňůry do zdířky elektrické základny se ujistěte, že základna dokonale vyschla

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí : 220-240V

Příkon : 1350-1650W

Časovač : max. 120 min

Vnější rozměry : 27 x 34 x 38 cm

Hmotnost : 4,1 kg





Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odezvejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniku, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Dovozce: Zasobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz





NÁVOD NA OBSLUHU

**MULTIFUNKČNÁ ELEKTRICKÁ PANVICA
S KERAMICKÝM POVRCHOM**

Professor EPK5000

**Vyprážanie - dusenie - pečenie
grilovanie - varenie v pare - fritovania
sauté - fondue - ohrievanie**



220-240V / 50Hz, 1350-1650 W

strana 9



Vážený zákazník,

pred pripojením zariadení do sítovú zásuvku si pozorne prečítajte tyto Pokyny k obsluhu, aby ste sa vyvarovali poškodení nesprávnym použitím. Dbejte na dodrženie bezpečnostných pokynů. Pokud předáte zařízení jiné osobě, musí být předán rovněž tento návod na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým uvedením do prevádzky si prečítajte pozorne celý Návod na obsluhu, prezrite si vyobrazenia a návod si uschovajte.
- Skontrolujte, či údaje na typovom štítku zodpovedajú napätiu vo vašej el. zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu je nutné pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a prírodný kábel, či nedošlo k nejakému poškodeniu. Poškodené zariadenie nikdy nepoužívajte. Zariadenie nikdy neopravujte samostatne, ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka, ak je pokazené alebo došlo k jeho pádu či akémukoľvek inému poškodeniu. Poškodené zariadenie odovzdajte na preskúmanie, opravu alebo mechanickému nastaveniu autorizovanému servisnému stredisku.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky alebo nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami. Pre úplné odpojenie zariadenia z elektrickej siete vypojte zástrčku zo siete. Nikdy neťahajte za kábel, ale len za zástrčku.
- Spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti a podobné účely (ohrev a úprava potravín).
- Tento spotrebič nie je hračka. Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli instruované ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so spotrebičom hrať. Vysvetlite Vaším deťom nebezpečenstvo, ktoré môžu v súvislosti s prevádzkou spotrebiča vzniknúť:
 - Zahriate a horúce časti alebo pohyblivé časti s ostrou hranou
 - Horúca para unikajúca pri prevádzke pod pokrievkou
 - Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Zvoľte miesto prevádzky spotrebiča tak, aby k nemu deti nemali prístup. Rovnako sieťový kábel musí byť mimo dosahu detí, mohli by za neho spotrebič stiahnuť alebo prevrátiť.

- Spotrebič nenechávajte v prevádzke bez dozoru a kontrolujte ho po celú dobu prípravy potravín. Ak nádobu panvy hodláte vybrať z elektrickej základne, použite vždy





ochranné, tepelne izolované rukavice (chňapky), pretože nádoba je horúca.

- Ak je zariadenie v prevádzke, môžu byť jeho časti (vrátane skleneného veka) veľmi horúce. Z tohto dôvodu sa nedotýkajte žiadnych horúcich častí. Používajte len úchyty a ovládacie prvky.
- Používajte len prírodný elektrický kábel dodávaný s týmto spotrebičom.
- Spotrebič sa nikdy nesmie umývať s pripojenou prírodnou elektrickou šnúrou. Pred umývaním vždy elektrický kábel odpojte od zásuvky aj od prístroja.
- Pri odnímaní sklenenej pokrievky dbajte vysokej opatrnosti pred unikajúcou horúcou parou. Nebezpečenstvo obarenia.
- Nepoužívajte panvicu na vykurovanie miestnosti.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte prírodných káblov ani zásuvky a nikdy neukladajte zariadenie ani kábel do vody ani iných tekutín.
- Zariadenie vždy odpojte od siete, pokiaľ nie je dlhšiu dobu v prevádzke alebo pri jeho čistení. Pred čistením alebo prenášaním nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktorá nebola schválená výrobcom. Inak dôjde k porušeniu záručných podmienok a hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia.
- Spotrebič pokladajte na rovný a pevný povrch. Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, akými sú noviny, obrusy, závesy, záclony, koberce, drevo apod
- Spotrebič je možné prevádzkovať na mieste, kde je v smere hlavného sálania dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt min. 500 mm a v ostatných smeroch min. 100 mm.
- Pri príprave pokrmov je možné samovznietenia pripravovaných potravín. V prípade náhleho vzplanutia odpojte spotrebič od elektrickej siete a oheň uhasťe.
- Zariadenie nepoužívajte mimo budov.
- Nenechávajte kábel viesť cez hranu stola, pracovnú dosku a horúce povrchy.
- Zariadenie nikdy neukladajte blízko zdrojov tepla (plynová alebo elektrická kúrenie alebo kachle).
- Zariadenie nikdy neprikrývajte horľavými materiálmi.
- Vždy najprv pripojte elektrický kábel k zariadeniu a potom ho zapojte do elektrickej siete. Zariadenie vypnete otočením Termostatu i Časovača do polohy „VYP“ a potom odpojte kábel zo siete.
- Neodporúčame používanie adaptérov a / alebo predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovacom šnúre či adaptéra.
- Dovozca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenia, popálenia, oparenia, požiar apod) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.





Popis spotrebiča

1. Držadlo veka
2. Sklenené veko
3. Odnímateľná keramická panvica
4. Elektrická základňa
5. Termostat
6. Svetelný indikátor zapnutia
7. Časovač
8. Smažicí kôš
9. Rošt pre parné varenie



Ovládací panel a približné teploty nastavenia:

Ohrev	45 ° C
Slow Cook	85 ° C
Para	100 ° C
Gril	130 ° C
Sauté	150 ° C
Pečenie	170 ° C
Smaženie	190 ° C





Pred prvým použitím

Najprv odstráňte všetok obalový materiál a vyberte panvicu s príslušenstvom. Odstráňte všetky prípadné ochranné fólie. Súčasťou dodávky by malo byť:

- Multifunkčná elektrická panvica Professor EPK5000
- Prívodná šnúra
- Smažicí kôš
- Rošt pre parné varenie
- Návod na použitie

Ďalej umyte všetky časti, ktoré prídu do styku s potravinami podľa postupu v časti Čistenie.

Zostavte Multifunkčnú panvu EPK5000 tak, že do elektrickej základne posadíte keramickú panvu tak, aby 3 kolíky kontaktov na spodnej strane keramickej panvy zapadli do 3 otvorov na dne elektrickej základne. Nastavte Termostat aj Časovač na značku VYP. Položte sklenené veko na panvicu.

Prvé použitie

Panvicu umiestnite na pevný rovný a suchý povrch vo výške minimálne 85 cm mimo dosahu detí.

Najprv nastavte Termostat aj Časovač do polohy VYP. Zasuňte napájací kábel do zdierky na zadnej strane panvy a uistite sa, či je správne pripojený.

Potom pripojte vidlicu napájacieho kábla do el. zásuvky s ochranným kolíkom na napájanie 220-240 V.

Nastavte Termostat na požadovaný režim varenie (Ohrev, Slow Cook, Para a pod) Potom nastavte Časovač na značku ZAP. (Indikátor ohrevu sa rozsvieti). Ak používate panvicu prvýkrát, pri zahrievaní sa uvoľňuje typický zápach („vypaľovanie“). Je to normálny jav a netrvá dlho. Zaisťte dobré vetranie.

Akonáhle indikátor zhasne, bola dosiahnutá nastavená teplota. Môžete nechať časovač na polohe ZAP, a tým budete variť tak dlho, kým ručne panvicu nevypnete (Časovač do pozície VYP).

Alebo môžete nastaviť časovač na požadovanú dobu varenia (Max 120 minút) a môžete začať s prípravou jedla.





Pri prevádzke sa môže občas ozvať praskavý zvuk. Nejedná sa o poruchu. Praskanie je spôsobené teplotnou rozťažnosťou vykurovacieho elementu a platne.

Pri vysokých teplotách vždy zdvíhajte sklenené veko opatrne, pretože sa uvoľní horúca para a hrozí riziko popálenia.

Po uplynutí nastavenej doby varenia sa ozve zvukový signál a panva sa automaticky vypne. Posuňte tiež Termostat do polohy VYP.

Najprv vytiahnite kábel zo siete a až potom odpojte kábel od panvy. Pozor, panva je horúca! Teraz môžete pomocou chňapiek sňať sklenené veko a panvicu vybrať a servírovať pokrm priamo na stôl (použite izolačnú podložku o sile min. 2cm) alebo môžete pokrm ďalej tepelne upravovať vložením samostatnej keramickej panvy (bez skleneného veka) do teplovzdušnej rúry. Do rúry nikdy nevkladajte celý zložený spotrebič (vrátane elektrickej základne)! Pri umiestnení samotnej keramickej panvy na stôl alebo iné miesto mimo elektrickú základňu, dbajte na to, aby bola mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nenechávajte horúcu panvicu nikdy bez dozoru ..

Rady k niektorým druhom prípravy potravín

Smaženie

Do panvice nalejte olej max do 2 / 3 výšky hornej značky na vnútornej bočnej strane keramickej panvy. Po dosiahnutí požadovanej teploty (zhasnutí kontrolného svetla) vložte pripravovanú potravinu. Pre opakované smaženie nechajte panvicu opäť rozohriať do zhasnutia kontrolného svetla. Panvica nie je vhodná pre tzv fritovanie vo veľkom množstve oleja (viac ako 2 / 3 výšky bočné steny), hrozí vystreknutie oleja a obarenia.

Zapekanie

Panvicu naplňte pripravovanou potravinou max do troch štvrtín výšky bočnej steny. Nastavte regulátor na požadovaný stupeň (viď teplotná tabuľka). Pri dokončovaní prípravy teplotu znížte.

Varenie, dusenie

Panvicu naplňte pripravovanou potravinou (vrátane vody) max do výšky





hornej značky na bočnej stene. Nastavte regulátor na požadovaný stupeň (viď teplotná tabuľka) a po uvedení potravy do intenzívneho varu znížte teplotu. Pri tejto príprave odporúčame používať veko. Pri varení a dusenie neodporúčame tepelné spracovanie pokrmov bez tukov alebo bez prírody vody.

Ostatné rady

Ak pečiete sladké jedlá priamo na dne panvy, vymažte ju tukom a vysypte múkou.

Použitý tuk pravidelne vymieňajte, aby nedochádzalo k jeho prepaľovaniu

Čistenie

Ak chcete zariadenie vyčistiť, nechajte ho najprv úplne vychladnúť.

Pozor, panva i základňa sú po varení horúce!

Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky, odpojte kábel od elektrickej základne. Samotná keramická panvica i sklenené veko môžu byť čistené v umývačke riadu. Ostatné časti vyčistite jemnou, mierne navlhčenou látkou. Nepoužívajte ostré predmety (napr. nože, škrabky, drôtenky a pod) a drsné agresívne čistiace prostriedky s obsahom abrazívnych látok. Prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody.

Pred opätovným zasunutím el. šnúry do zásuvky elektrickej základne sa uistite, že základňa dokonale vyschla.

Technické údaje:

Napätie: 220-240V

Príkon: 1350-1650W

Časovač: max 120 min

Vonkajšie rozmery: 27 x 34 x 38 cm

Hmotnosť: 4,1 kg





Spätný odber elektroodpadu **Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie** **elektrických a elektronických zariadení (z domácností)**

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz /odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebné elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností. Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je zárada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV Servis s.r.o.

Baláz Dušan, Halenárska 12, 460 07 Trnava, tel.: 335 513 371

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

