

## **MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 – CZ**



**Děkujeme, že jste si tento výrobek zakoupili u našeho e-shopu. Prosíme o pečlivé prostudování následujícího manuálu.**

Seznam dílů:

**1** Chladicí taška

**2** Velký rošt

**3** Grilovací nádoba

**4** Malý rošt

**5** Ochranná rukojeť

**6** Podstavce grilu 2ks



1.



2.



3.



4.



5.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte uvnitř v místnosti! Tento gril je určen výhradně pro venkovní použití. Jestliže budete tento gril používat uvnitř místnosti, dojde k nahromadění toxických výparů a toto může způsobit těžké ublížení na zdraví nebo smrt.
- Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat k rozpálenému grilu.
- Tento gril se při používání zahřeje na vysokou teplotu – proto jím za provozu nepohybujte.
- Tento gril musí být před používáním umístěn na bezpečném a rovném podkladu. Gril vždy udržujte ve vodorovné poloze.
- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte k zapálení nebo novému zapálení líh, benzín nebo jiné podobné hořlavé kapaliny

#### NEBEZPEČÍ A VÝSTRAHY:

*POZNÁMKA PRO OSOBU PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI: Tyto instrukce musí být ponechány k dispozici vlastníkov, a vlastník musí tyto instrukce uschovat pro budoucí použití.*

- K horkému nebo teplému dřevěnému uhlí nepřidávejte Tekutý podpalovač nebo dřevěné uhlí napuštěné tekutým podpalovačem
- Nepoužívejte gril do vzdálenosti pěti stop (150 cm) od žádného hořlavého materiálu. Hořlavé materiály zahrnují – avšak nejsou omezeny na – dřevo nebo opracované dřevěné desky, dřevěné terasy nebo verandy.
- Nepoužívejte gril, pokud nejsou všechny jeho součásti na svém místě.
- Neodstraňujte popel, dokud není veškeré dřevěné uhlí řádně vyhořelé a zcela vyhaslé.
- Při zapalování nebo obsluhování grilu nenoste oděv s volnými rukávy. - Nepoužívejte gril za silného větru.
- Při podpalování grilu a v průběhu rozhořívání dřevěného uhlí otevřete poklop grilu.
- Dřevěné uhlí vkládejte vždy na rošt pro dřevěné uhlí – nikdy přímo na dno mísy grilu
- Nikdy se nedotýkejte grilovacího roštu ani roštu pro dřevěné uhlí, abyste zjistili, zda jsou horké
- Při vaření nebo nastavování ventilačních otvorů používejte pro ochranu rukou grilování rukavice nebo chrániče.
- Používejte správné pomůcky pro grilování, vybavené dlouhými a tepelně izolovanými držadly.
- K uhašení dřevěného uhlí nikdy nepoužívejte vodu. Otevřete poklop a úplně uzavřete veškeré ventilační otvory (dusítka); následně uzavřete poklop
- Pro kontrolu plamenů umístěte na gril poklop. Nepoužívejte vodu.
- S elektrickými zapalovači manipulujte opatrně a správně je uskladněte.
- Elektrické šňůry nepřibližujte k horkým povrchům grilu.

**VAROVÁNÍ:** Na čištění grilu nepoužívejte čisticí prostředky na pečící trouby, abrazivní čisticí prostředky (kuchyňské čisticí prostředky), čisticí prostředky obsahující citrusové produkty, ani abrazivní čisticí polštářky.

**NEVĚNOVÁNÍ POZORNOSTI TĚMTO UPOZORNĚNÍM NA NEBEZPEČÍ MŮŽE BÝT PŘÍČINOU ZÁVAŽNÝCH PORANĚNÍ NEBO SMRTI, NEBO MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO EXPLOZI VEDOUcí K MATERIÁLNÍM ŠKODÁM!!!**

## **ZÁRUKA PRODUKTU**

Opotřebením nebo poškozením na základě tvrdých povětrnostních podmínek, jako jsou krupobití, uragány, zemětřesení nebo tornáda, a změny zabarvení následkem vystavení působení chemikálií buď přímo, nebo působením v okolním ovzduší, nejsou kryty touto omezenou zárukou

Tato omezená záruka nezahrnuje vady nebo problémy při provozu na základě nehody, úrazu, zneužití, nevhodného použití k účelu, pro který přístroj není určen, úprav a změn, chybného použití, vandalizmu, neodborné instalace nebo neodborných prací při ošetřování, údržbě a servisu nebo na základě zanedbání normální rutinní údržby.

### **Záruka zaniká v těchto případech:**

- jedná-li se o přirozené opotřebením funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
- běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu

## MANUÁL K ZÁHRADNÉMU VONKAJŠIE GRILY S01794 – SK



**Ďakujeme, že ste si tento výrobok zakúpili u nášho e-shopu. Prosíme o pozorné preštudovanie nasledujúceho manuálu.**

## SEZNAM DÍLŮ:

- 1** Chladiaca taška
- 2** Veľký rošt
- 3** Grilovacia nádoba
- 4** Malý rošt
- 5** Ochranná rukojeť
- 6** Podstavce grilu 2ks



1.



2.



3.



4.



5.

## UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte v miestnosti! Tento gril je určený výhradne pre vonkajšie použitie. Ak budete tento gril používať v miestnosti, dôjde k nahromadeniu toxických výparov a toto môže spôsobiť ťažké ublíženie na zdraví alebo smrť.
- Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat k rozpálenému grilu.
- Tento gril sa pri používaní zahreje na vysokú teplotu – preto ním počas prevádzky nepohybujte.
- Tento gril musí byť pred používaním umiestnený na bezpečnom a rovnom podklade. Gril vždy udržiajte vo vodorovnej polohe.
- **VAROVANIE!** Nepoužíajte na zapálenie alebo nové zapálenie lieh, benzín alebo iné podobné horľavé kvapaliny

## NEBEZPEČIE A VÝSTRAHY

*POZNÁMKA PRE OSOBU PREVÁDZAJÚCU INŠTALÁCIU: Tieto inštrukcie musia byť ponechané k dispozícii vlastníkovi, a vlastník musí tieto inštrukcie uschovať pre budúce použitie.*

- K horúcemu alebo teplému drevenému uhliu nepridávajte tekutý podpaľovač alebo drevené uhlie napustené tekutým podpaľovačom
- Nepoužíajte gril do vzdialenosti piatich stôp (150 cm) od žiadneho horľavého materiálu. Horľavé materiály zahrňujú – avšak nie sú obmedzené na – drevo alebo opracované drevené dosky, drevené terasy alebo verandy.
- Nepoužíajte gril, pokiaľ nie sú všetky jeho súčasti na svojom mieste.
- Neodstraňujte popol kým nie je všetko drevené uhlie riadne vyhoreté a celkom vyhasnuté.
- Pri zapaľovaní alebo obsluhovaní grilu nenoste odev s voľnými rukávami.
- Nepoužíajte gril pri silnom vetre.
- Pri podpaľovaní grilu a v priebehu rozhorievania dreveného uhlia otvorte poklop grilu.
- Drevené uhlie vkladajte vždy na rošt pre drevené uhlie – nikdy priamo na dno misy grilu
- Nikdy sa nedotýkajte grilovacieho roštu ani roštu pre drevené uhlie, aby ste zistili či sú horúce
- Pri varení alebo nastavovaní ventilačných otvorov používajte pre ochranu rúk grilovacie rukavice alebo chrániče.
- Používajte správne pomôcky pre grilovanie, vybavené dlhými a tepelne izolovanými držadlami. - Na uhasenie dreveného uhlia nikdy nepoužívajte vodu. Otvorte poklop a úplne uzavrite všetky ventilačné otvory (dusítka); následne uzavrite poklop
- Pre kontrolu plameňov umiestnite na gril poklop. Nepoužívajte vodu.
- S elektrickými zapaľovačmi manipulujte opatrne a správne ich uskladnite.
- Elektrické šnúry nepribližujte k horúcim povrchom grilu.

**VAROVANIE:** Na čistenie grilu nepoužívajte čistiace prostriedky na pečiacie trúby, abrazívne čistiace prostriedky (kuchynské čistiace prostriedky), čistiace prostriedky obsahujúce citrusové produkty, ani abrazívne čistiace vankúšiky.

**NEVENOVANIE POZORNOSTI TÝMTO UPOZORNENIAM NA NEBEZPEČIE, VÝSTRAHAM, A VAROVANIAM MÔŽE BYŤ PRÍČINOU ZÁVAŽNÝCH PORANENÍ ALEBO SMRTI, ALEBO MÔŽE SPÔSOBIŤ**

## **POŽIAR ALEBO EXPLÓZIU VEDÚCU K MATERIÁLNYM ŠKODÁM.**

Opotrebenie alebo poškodenie na základe tvrdých poveternostných podmienok, ako sú krupobitie, uragány, zemetrasenie alebo tornáda, a zmeny zafarbenia následkom vystavenia pôsobenia chemikálií buď priamo alebo pôsobením v okolitom ovzduší, nie sú kryté touto obmedzenou zárukou

Táto obmedzená záruka nezahrňuje vady alebo problémy pri prevádzke na základe nehody, úrazu, zneužitia, nevhodného použitia k účelu, pre ktorý prístroj nie je určený, úprav a zmien, chybného použitia, vandalizmu, neodbornej inštalácie alebo neodborných prác pri ošetrovaní, údržbe a servise alebo na základe zanedbania normálnej rutinej údržby.

### **Záruka zaniká v týchto prípadoch :**

- jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
- závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včítane zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam
- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska
- bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu