

Vysoušeč obuvi Professor VO1



Přečtěte si prosím pozorně tento návod
a uschovejte pro možné budoucí použití.

Vysoušeč a sterilizátor obuvi s antibakteriální funkcí Professor VOZ1



Bezpečnostní upozornění:

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Nepoužívejte spotřebič pod širým nebem. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Je-li napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen pouze autorizovaným servisním technikem nebo výrobcem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nenechávejte přívodní šňůru viset přes hranu ostré hrany. Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch.
- Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovacích šňůr. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru. Opravy smějí být prováděny pouze autorizovaným servisem. Neodborné opravy mohou vystavit uživatele značnému nebezpečí a znamenají rovněž ztrátu nároku na bezplatný servis.
- Předtím, než začnete vysoušeč čistit, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokryma rukama a taháním za napájecí přívod!
- Spotřebič používejte pouze v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, grill), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Po použití vždy vysoušeč odpojte jej ze sítě.
- Nikdy neponořujte vysoušeč do vody či jiné tekutiny.
- Plastové sáčky nesmíte nechávat v dosahu dětí, mohou představovat nebezpečí udušení.

Nedotýkejte se vysoušeče, je-li zapnut. Povrch je poměrně teplý a může dojít k opaření.

Nevkládejte vysoušeč do hořlavých materiálů (papír apod.).

Použití:

Doba vysoušení závisí na intenzitě promočení obuvi. Nevkládejte vysoušeč do bot, jsou-li plné vody. Nejdříve vodu vylijte a částečně vysušte pomocí suchých hadrů. Poté můžete vložit vysoušeč. Je-li obuv mírně vlhká, doba vysoušení je cca 1 hodinu. Při vyšší vlhkosti se doba vysoušení může pohybovat od 3 hodin výše. Teplota vysoušeče se pohybuje mezi 65 a 80°C. Proto není omezena doba jeho použití.

Pro model VOZ1: Doba použití ozónové funkce je omezena na cca 5 minut. Potom nechte ozón cca 1 hodinu vypnutý a pak opět můžete zapnout na 5 minut atd.

Vložte vysoušeč do obuvi. U modelu VOZ1 je na spojce kabelů umístěn vypínač ozónové funkce, v případě potřeby jej zapněte. Na spojce přívodního kabelu je umístěna světelná indikace zapnutí a rovněž světelná indikace ozónové funkce (jen VOZ1). Obě svítí při jejich zapnutí. Je-li ozónová funkce zapnuta, ozývá se jemné vrčení.

Po každém použití však vysoušeč odpojte od zásuvky el. sítě.

Popis ozónové funkce (jen model VOZ1):

Ozónovou funkci zapnete tlačítkem na vypínači na přívodní šňůře. Pracovní doba ozónové funkce je 5 min po zapnutí. Po pěti minutách se tato funkce automaticky vypne. Po pauze cca 1 hodiny se ozónová funkce opět zapne na 5 minut a takto se to opakuje po celou dobu sušení.

Technické parametry:

Jmenovité napětí: 220-240 V
Jmenovitý výkon: 15 W
Stélka teplota: 65 ~ 80°C
Frekvence: 50 Hz

Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Sušič obuvi Professor VO1



Prečítajte si prosím pozorne tento návod
a uschovajte pre možné budúce použitie.

Sušič a sterilizátor obuvi s antibakteriálnou funkciou Professor VOZ1



Bezpečnostné upozornenie:

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumujú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.

- Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
 - Po vybalení prístroja sa presvedčte, či je spotrebič kompletný a či nie je poškodený. V prípade, že si nie ste istí, spotrebič nezapínajte a obráťte sa na autorizovaný servis alebo predajca.
 - Nepoužívajte spotrebič pod šírým nebom. Spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
 - Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť nahradený iba autorizovaným servisným technikom alebo výrobcom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
 - Nenechávajte prívodnú šnúru visieť cez hranu ostré hrany. Nekladte prístroj ani prívodnú šnúru na horúci povrch.
 - Neodporúčame používanie adaptérov a / alebo predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovacej šnúre alebo adaptéra.
- opravy môžu byť vykonávané len autorizovaným servisom. Neodborné opravy môžu vystaviť užívateľa značnému nebezpečenstvu a znamenajú tiež stratu nároku na bezplatný servis.
- Predtým, než začnete sušič čistiť, vždy sa presvedčte, že je vypnutý a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
 - Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a tahaním za napájací prívod!
 - Spotrebič používajte iba v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, sporák, varič, teplovzdušná rúra, gril), horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) a vlhkých povrchov (napr. drezy, umývadlá, atď.).
 - Po použití vždy sušič odpojte ho zo siete.
 - Nikdy neponárajte sušič do vody či inej tekutiny.
 - Plastové vrecká nesmiete nechávať v dosahu detí, môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- Nedotýkajte sa sušiča, keď je zapnutý. Povrch je pomerne teplý a môže dôjsť k opareniu.
- Nevkladajte sušič do horľavých materiálov (papier a pod.).

Použitie:

Doba vysušania závisí na intenzite premočenia obuvi. Nevkladajte sušič do topánok, ak sú plné vody. Najskôr vodu vylejte a čiastočne vysušte pomocou suchých handier. Potom môžete vložiť sušič. Ak je obuv mierne vlhká, doba vysušania je cca 1 hodinu. Pri vyššej vlhkosti sa čas vysušenia môže pohybovať od 3 hodín vyššie. Teplota sušiča sa pohybuje medzi 65 a 80°C. Preto nie je obmedzená doba jeho použitia.

Pre model VOZ1: Doba použitia ozónovej funkcia je obmedzená na cca 5 minút. Potom nechajte ozón cca 1 hodinu vypnutý a potom opäť môžete zapnúť na 5 minút atď.

Vložte sušič do obuvi. Pri modeli VOZ1 je na spojke káblov umiestnený vypínač ozónovej funkcie, v prípade potreby ho zapnite. Na spojke prívodného kábla je umiestnená svetelná indikácia zapnutia a tiež svetelná indikácia ozónovej funkcie (len VOZ1). Obe svietia pri ich zapnutí. Ak je ozónová funkcia zapnutá, ozýva sa jemné vrčanie. Po každom použití vždy sušič odpojte od zásuvky el. siete ..

Popis ozónovej funkcie (iba model VOZ1):

Ozónovú funkciu zapnete tlačidlom na vypínači na prívodnej šnúre. Pracovná doba ozónovej funkcie je 5 min po zapnutí. Po piatich minútach sa táto funkcia automaticky vypne. Po pauze cca 1 hodiny sa ozónová funkcia opäť zapne na 5 minút a takto sa to opakuje po celú dobu sušenia.

Technické parametre:

Menovité napätie: 220-240 V
Menovitý výkon: 15 W
Stielka teplota: 65 ~ 80°C
Frekvencia: 50 Hz

Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV - AV Elektronik, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9

010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1,

E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk