

Ultrazvuková ochrana před psím štěkotem



Obj. č.: 71 00 03



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukové ochrany před psím štěkotem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Ultrazvuková ochrana před psím štěkotem slouží k odhánění psů. Rozpozná-li psí štěkot, začne vydávat akustický signál nebo ultrazvukový signál, kterým psa nebo psy odežene.

Zařízení má dva režimy: Odhánění psů pomocí ultrazvuku nebo pomocí akustického signálu (až do 120 dB).

Akustické resp. ultrazvukové odhánění psů se aktivuje při rozpoznání psího štěkotu, ovšem lze je navíc aktivovat i ručně, prostřednictvím dálkového ovládání, které je součástí dodávky (max. dosah až 25 metrů).

Ultrazvuková ochrana před psím štěkotem je napájena 9V/DC síťovým adaptérem, který je součástí dodávky. Při výpadku dodávky proudu lze výrobek krátkodobě napájet i pomocí baterie 9 V. Bezdrátové dálkové ovládání je napájeno 12 V baterií typu 23A.

Součástí dodávky je i transparentní ochrana před špatným počasím. Ta umožňuje provozování výrobku i venku.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.



Nelze uplatnit záruku na poškození vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití!

Za následné škody nepřebíráme odpovědnost!



Za věcné škody a škody na zdraví, které vznikly neodbornou manipulací nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů, nepřebíráme odpovědnost! V takových případech zaniká nárok na záruku.

- Integrované reproduktory (1) vydávají zvuky o hlasitosti až 120 dB. Neumisťujte je do blízkosti uší. To by mohlo poškodit Váš sluch.
- Nepoužívejte tento výrobek v nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních. Přestože výrobek vysílá relativně slabý rádiový signál, mohlo by dojít k rušení rádiových signálů vysílaných systémy pro podporu životních funkcí. Totéž může platit i v dalších oborech.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!




K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (např. při skladování), baterie vyjměte. U starých baterií roste nebezpečí, že vytečou, což by mohlo výrobek poškodit a zapříčinit ztrátu nároku na záruku!

Popis výrobku



- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Reproduktor (pro akustickou signalizaci) | (6) Příprava pro uchycení na stěnu |
| (2) Ovladač citlivosti | (7) LED kontrolka (audio) |
| (3) Přepínač frekvence | (8) Stavová LED kontrolka (ultrazvuk) |
| (4) Čidlo | (9) Příhrádka na baterie |
| (5) Akustický měnič (signalizace prostřednictvím ultrazvuku) | (10) Výklopné nožky |
| | (11) Napájecí zdíčka (9 V/DC) |

Uvedení do provozu

- Je-li potřeba, zapojte do napájecí zdíčky (11) konektor síťového adaptéru (9 V/DC).
- Zvolte požadovaný provozní režim, tedy požadovanou frekvenci pomocí přepínače frekvence (2).
- Pomocí ovladače citlivosti (3) nastavte požadovanou citlivost („OFF“ znamená, že výrobek je deaktivovaný a tedy vypnutý).
- Zapojte síťový adaptér do zásuvky 230 V/AC, 50 Hz.



Výrobek můžete provozovat buď postavený nebo namontovaný na stěně. K tomu je vybaven přípravou pro uchycení na stěnu (6). Dále je součástí dodávky také prodlužovací kabely. Délka prodlužovacího kabelu je cca 21 metrů.

Výměna baterie u dálkového ovládání

Pokud se sníží dosah dálkového ovládání nebo když se po stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání již nerozsvítí stavová LED kontrolka, je nutná výměna baterie.

Při výměně baterie postupujte následovně:

- Pokud při dodání v dálkovém ovládání není vložená 12 V baterie (typ 23A), otevřete plášť dálkového ovládání. Odstraňte 3 šroubky.
- Vyjměte vybitou 12 V baterii (typ 23A).
- Vložte do příhrádky na baterie jednu 12V baterii (typ 23A) a dejte pozor na správnou polaritu.
- Plášť opět uzavřete – opatrně na sebe položte obě poloviny pláště a zašroubujte šroubky.



Výměna baterie u odpuzovače



Při výpadku dodávky proudu lze výrobek krátkodobě napájet i pomocí baterie 9 V.

Při výměně baterie postupujte následovně:

- Otevřete příhrádku na baterie (9) na zadní straně výrobku – odklopte víčko příhrádky na baterie.
- Vyjměte vybitou baterii 9 V.
- Připojte novou baterii 9 V a vložte ho do příhrádky na baterie (dbejte na správnou polaritu).
- Příhrádku na baterie znovu uzavřete.



Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

a) Ultrazvuková ochrana před psím štěkotem

Napájení	Síťový adaptér 9 V/DC (je součástí dodávky)
Akustický tlak při akustické signalizaci	do 120 dB
Frekvence ultrazvuku	26 kHz
Hmotnost	cca 200 g (bez baterie)
Rozměry	cca 170 × 124 × 36 mm

b) Bezdrátové dálkové ovládání

Napájení	Baterie 12 V typ 23A
Dosah	cca 25 m (v závislosti na okolních podmínkách)
Frekvence	433,05 až 434,79 MHz
Hmotnost	cca 30 g (bez baterie)
Rozměry	cca 66 × 46 × 16 mm

c) Síťový adaptér

Vstupní napětí	230 V/AC, 50 Hz
Výstupní napětí	9 V/DC (300 mA)

Záruka

Na ultrazvukovou ochranu před psím štěkotem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/05/2011