

Návod k obsluze - Dotyková stolní lampa LUXUS DL25B

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si tento návod pro případné pozdější použití, a jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Děkujeme za Vaši důvěru a za nákup dotykové stolní lampy LUXUS DL25B. Lampa je určena především jako zdroj osvětlení na noční stolek, ale lze ji použít i jinde. Díky dotykovému ovládání je obsluha lampy velmi jednoduchá. Tří stupně intenzity osvětlení Vám umožní vždy dotvořit správnou atmosféru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Štítek s důležitými informacemi o výrobku se nachází vespod, na podstavci lampy. Pozorně si je přečtěte a neodstraňujte je! Niže jsou vysvětleny symboly ze štítku.

- Výrobek je určený pro provoz výhradně v uzavřených, suchých vnitřních prostorech.

- Svítidlo o druhé třídě ochrany před zásahem elektrickým proudem.

- Výrobek je určen pro bezprostřední montáž na normálně hořlavé/vznětlivé povrchy.

IP20 - Stupeň ochrany před vniknutím pevných cizích těles. Svítidlo je chráněno před vnikem částic s průměrem větším než 12 mm. Není chráněno před škodlivým vniknutím vody

Lampa LUXUS DL25B je určena pro normální použití v domácnostech.

Napětí: 220-240V

Kmitočet: 50Hz

Světelný zdroj: patice E14, max. 25 W, 1 kus, vhodný pro stmívání (není součástí balení)

Doporučujeme použít žárovky s max. délkou 75 mm a max. průměrem 50 mm.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Lampa smí být používána pouze v suchých, uzavřených vnitřních prostorech a při pokojové teplotě. Za všech okolností zabraňte styku s vodou a jinými kapalinami a vlhkostí.

Za použití v rozporu s tímto návodem k obsluze nenesete výrobce/dovozce odpovědnost. V takovém případě zaniká nárok na záruku.

Lampa je určena pouze pro použití v domácnostech/soukromé sféře. Není určena pro komerční využití.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku, jeho pozměňování, výměna komponentů apod. je zakázáno!

Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti. Nikdy se nepokoušejte provozovat lampu s jiným napětím.

Zásuvka musí být snadno dostupná.

Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruuovány ohledně použití výrobku osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.

Lampu nikdy neprovozujte bez dozoru.

Nikdy lampu nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadla na zem a poškodila se. V takových případech se obraťte na odborníka.

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama. Nikdy netahajte za přívodní kabel, ale za vidlici.

Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Lampa by se mohla poškodit. Buďte opatrní na skleněné stínidlo!

Lampu nikdy nenamáčejte do vody, nestavte ji do blízkosti nádob s vodou, ani s vodou nemanipulujte v její blízkosti – nebezpečí úrazu el. proudem a vzniku požáru! Pokud se voda přeci jen do přístroje dostane, vypněte přívod proudu a teprve potom odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky. Přístroj již nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

Nikdy nezapojte lampu do el. sítě ihned poté, co byla přenesena z chladné místnosti do teplé. Vzniklá zkondenzovaná voda může přístroj poškodit a způsobit úraz el. proudem. Nechte výrobek po několik hodin, než se zkondenzovaná voda vypaří.

Nestavte lampu na nestabilní nebo pohybující se povrch, kde hrozí její převržení. Lampu umístěte na stabilní pevnou podložku, tak aby se nemohla převrátit a spadnout.

Nikdy neumísťte lampu do blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. záclony apod.). Ujistěte se, že žádný předmět není v kontaktu se stínidlem lampy nebo světelným zdrojem a že se do tohoto kontaktu nemůže dostat např. prouděním vzduchu při průvanu apod. Hrozí nebezpečí vznícení.

Nepoužívejte lampu v prostředí s vysokým výskytem prachu, hořlavých plynů apod.

Nikdy lampu nepřikrývejte! Minimální vzdálenost od osvětlované plochy je 0,5 m.

Světelný zdroj i stínidlo se během používání zahřívají – nebezpečí popálení! Při manipulaci s lampou buďte přiměřeně opatrní a nechte nejdříve lampu vychladnout!

Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje, ani světelným paprskem nikdy nemiřte přímo na lidi nebo zvířata.

Dbajte na to, aby napájecí přívod nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem nebo vodou.

Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů. Je-li jejich použití nezbytné, pak používejte pouze prodlužovací kabely, které nejsou poškozené a vyhovují platným normám.

Lampa je stále připojena k elektrickému vedení, i když je vypnuta a nesvítí. Jestliže chcete lampu zcela vypnout, pak vytáhněte vidlici ze zásuvky.

Před jakoukoliv manipulací s lampou nebo údržbou, vždy odpojte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.

Riďte se také dalšími dílčími pokyny v tomto návodu.

Pokud si nejste jisti obsluhou lampy a nenašli jste informace v tomto návodu, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

Pravidelně kontrolujte lampu a přívodní kabel. Zjistíte-li nějaké poškození, lampu nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

OBSLUHA

Před prvním použitím vyjměte lampu z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Neodstraňujte štítek ze spodní lampy. Obalové materiály nenechávejte volně ležet a držte je z dosahu dětí – nebezpečí udušení! Odstraňte všechny obalový materiál vhodným způsobem.

Lampu postavte na rovnou pevnou plochu. Při instalaci se řiďte bezpečnostními pokyny!

Nainstalujte vhodný světelný zdroj, viz. Technické parametry. Zasuňte vidlici přívodního kabelu do zásuvky a umístěte ho tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

Lampa se ovládá dotykem podstavce:

1. dotek – 1. stupeň intenzity osvětlení
2. dotek – 2. stupeň intenzity osvětlení
3. dotek – 3. stupeň intenzity osvětlení
4. dotek – vypnutí

Pokud použijete žárovku nevhodnou pro stmívání, lampu prvním dotekem zapnete a čtvrtým vypnete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním, výměnou žárovky a jakoukoliv jinou manipulací lampu vždy odpojte ze sítě a nechte vychladnout!

Lampa nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. K čištění používejte pouze měkký, suchý hadřík, kterým očistíte prach a další nečistoty z povrchu lampy, resp. stínidla.

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě.



Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o., 28.října 41, 460 07 Liberec 7, www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Návod na obsluhu - Dotyková stolná lampa LUXUS DL25B


Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné pokyny pre uvedenie výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. Ponechajte si tento návod pre prípadné neskoršie použitie, a ak výrobok odovzdáte iným osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.


Ďakujeme za Vašu dôveru a za nákup dotykovej stolnej lampy LUXUS DL25B. Lampa je určená predovšetkým ako zdroj osvetlenia na nočný stolík, ale možno ju použiť aj inde. Vďaka dotykovému ovládaniu je obsluha lampy veľmi jednoduchá. Tri stupne intenzity osvetlenia Vám umožní vždy dotvoriť správnu atmosféru.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Štítok s dôležitými informáciami o výrobku sa nachádza naspodku, na podstavci lampy. Pozorne si je prečítajte a neodstraňujte! Nižšie sú vysvetlené symboly zo štítku.

 - Výrobok je určený pre prevádzku vylučne v uzavretých, suchých vnútorných priestoroch.

 - Svetidlo o druhej triede ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.

 - Výrobok je určený pre bezprostrednú montáž na normálne horľavé / zápalné povrchy.

IP20 - Stupeň ochrany pred vniknutím pevných cudzích telies. Svetidlo je chránené pred vnikom častíc s priemerom väčším ako 12 mm. Nie je chránené pred škodlivým vniknutím vody.

Lampa LUXUS DL25B je určená pre normálne použitie v domácnostiach.

Napätie: 220-240V

Kmitočet: 50Hz

Svetelný zdroj: päťice E14, max 25 W, 1 kus, vhodný pre stmievanie (nie je súčasťou balenia).

Odporúčame použiť žiarovky s max. dĺžkou 75 mm a max. priemerom 50 mm.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Lampa smie byť používaná iba v suchých, uzatvorených vnútorných priestoroch a pri izbovej teplote. Za všetkých okolností zabráňte styku s vodou a inými kvapalinami a vlhkosťou.

Za použitie v rozpore s týmto návodom na obsluhu nenesie výrobca / dovozca zodpovednosť. V takom prípade zaniká nárok na záruku.

Lampa je určená iba pre použitie v domácnostiach / súkromnej sfére. Nie je určená pre komerčné využitie.

Akkoľvek zásahy do konštrukcie výrobku, jeho zmena, výmena komponentov apod. sú zakázané!

Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej el. sieti. Nikdy sa nepokúšajte prevádzkovať lampu s iným napätím.

Zásuvka musí byť ľahko dostupná.

Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálne neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní výrobku, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že si nebudú s výrobkom hrať.

Lampu nikdy neprevádzkujte bez dozoru.

Nikdy lampu nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadla na zem a poškodila sa. V takýchto prípadoch sa obráťte na odborníka.

Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrymi rukami. Nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale za vidlicu.

Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám, silným vibráciám, silnému mechanickému namáhaniu, priamym slnečným lúčom a vlhkosťou. Lampa by sa mohla poškodiť. Budte opatrní na sklenené tienidlo!

Lampu nikdy nenamáčajte do vody, nestavajte ju do blízkosti nádob s vodou, ani s vodou nemanipulujte v jej blízkosti - nebezpečenstvo úrazu el. prúdom a vzniku požiaru! Ak sa voda predsa len do prístroja dostane, vypnite prívod prúdu a až potom odpojte vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky. Prístroj už nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis.

Nikdy nezapájajte lampu do el. siete ihneď potom, čo bola prenesená z chladnej miestnosti do teplej. Vzniknutá skondenzovaná voda môže prístroj poškodiť a spôsobiť úraz el. prúdom. Nechajte výrobok po niekoľko hodín, než sa skondenzovaná voda vyparí.

Nestavajte lampu na nestabilný alebo pohybujúci sa povrch, kde hrozí jej prevrhnutie. Lampu umiestnite na stabilnú pevnú podložku, tak aby sa nemohla prevrátiť a spadnúť.

Nikdy neumiestňujte lampu do blízkosti horľavých alebo ľahko zápalných materiálov (napr. záclony apod.). Uistite sa, že žiadny predmet nie je v kontakte s tienidlom lampy alebo svetelným zdrojom a že sa do tohto kontaktu nemôže dostať napr. prúdením vzduchu pri prievane apod. Hrozí nebezpečenstvo vznietenia.

Nepoužívajte lampu v prostredí s vysokým výskytom prachu, horľavých plynov atď.

Nikdy lampu nepokrývajte! Minimálna vzdialenosť od osvetľovanej plochy je 0,5 m.

Svetelný zdroj aj tienidlo sa počas používania zahrievajú - nebezpečenstvo popálenia! Pri manipulácii s lampou budte primerane opatrní a nechajte najskôr lampu vychladnúť!

Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného zdroja, ani svetelným lúčom nikdy nemierte priamo na ľudí alebo zvieratá.

Dbajte na to, aby napájací prívod neprišiel do styku s ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom alebo vodou.

Neodporúčame používanie predlžovacích káblov. Ak je ich použitie nevyhnutné, potom používajte iba predlžovacie káble, ktoré nie sú poškodené a vyhovujú platným normám.

Lampa je stále pripojená k elektrickému vedeniu, aj keď je vypnutá a nesvieti. Ak chcete lampu úplne vypnúť, potom vyťahujte vidlicu zo zásuvky.

Pred akoukoľvek manipuláciou s lampou alebo údržbou, vždy odpojte vidlicu prívodného kábla za zásuvky.

Riadte sa tiež ďalšími čiastkovými pokynmi v tomto návode.

Ak si nie ste istí obsluhou lampy a nenašli ste informácie v tomto návode, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis.

Pravidelne kontrolujte lampu a prívodný kábel. Ak zistíte nejaké poškodenie, lampu nepoužívajte a obráťte sa na odborníka.

OBSLUHA

Pred prvým použitím vyberte lampu zo škatule a odstráňte všetok obalový materiál. Neodstraňujte štítok zo spodku lampy. Obalové materiály nenechávajte voľne ležať a držte ich z dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia! Odstráňte všetok obalový materiál vhodným spôsobom.

Lampu postavte na rovnú pevnú plochu. Pri inštalácii sa riadte bezpečnostnými pokynmi!

Nainštalujte vhodný svetelný zdroj, viď Technické parametre.

Zasuňte vidlicu prívodného kábla do zásuvky a umiestnite ho tak, aby o neho nemohol nikto zakopnúť.

Lampa sa ovláda dotykom podstavca:

1. dotyk - 1. stupeň intenzity osvetlenia

2. dotyk - 2. stupeň intenzity osvetlenia

3. dotyk - 3. stupeň intenzity osvetlenia

4. dotyk - vypnutie

Ak použijete žiarovku nevhodnú pre stmievanie, lampu prvým dotykom zapnete a štvrtým vypnete.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením, výmenou žiarovky a akoukoľvek inou manipuláciou lampu vždy odpojte zo siete a nechajte vychladnúť!

Lampa nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Na čistenie používajte len mäkkú, suchú handričku, ktorým utriete prach a ďalšie nečistoty z povrchu lampy, resp. tienidla.

Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode.





Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosťou o telo alebo spotrebné elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálů.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zárok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerespektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV Servis s r.o., Baláz Dušan, Halenárska 12, 460 07 Tmava, tel.: 335513371