


NÁVOD K POUŽITÍ – NÁHRADNÍCH PLACHET NA ZAHRADNÍ STANY



VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- před rozbalením náhradní plachty si pečlivě přečtěte následující upozornění
- náhradní plachtu opatrně vyjměte z balení, rozložte ji a zkontrolujte, že nikde není poškozená, pokud naleznete poškození, tak nás neprodleně kontaktujte, pokud sestavíte stan s poškozenými částmi a on se poté zborší, nelze na něj uplatnit reklamaci
- při upevňování plachet ke stanu dbejte zvýšené opatrnosti, ať nedojde k jejich protření nebo jinému poškození
- plachta se nesmí dostat do blízkosti ostrých nebo horkých předmětů
- pro náhradní plachty platí stejná pravidla jako v případě, že se stan nachází na volném prostranství a rychlost větru je vyšší než 6 m/s doporučujeme sundat plachty (střechu i boční stěny), abyste předešli možnému poškození, pokud je rychlost větru vyšší než 12 m/s doporučujeme stan složit, upozorňujeme, že na poškození stanu způsobena povětrnostními podmínkami, nelze uplatnit záruku
- náhradní plachty jsou určeny ke krátkodobému užívání a nejsou určeny ke komerčnímu použití
- čistěte střešní a boční plachty pouze vlažnou vodou s jemným mýdlem a poté nechte stan oschnout ve stínu, předejdete tak vyblednutí barvy
- na údržbu plachty nikdy nepoužívejte kyseliny nebo alkalická rozpouštědla, agresivní čisticí prostředky, tvrdě kartáče nebo párové čističe – došlo by k poškození, na které se nevztahuje záruka
- pokud plachty ukládáte, tak je nutné je uložit na suché místo, které je dobře větrané, plachty ukládejte vždy v suchém stavu