


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Před prvním použitím je nutné zapnout přístroj cca na 10 minut a tím vypálit prázdnou nádobu s keramickým povrchem!

Před prvním použitím Vaší pánve Professor EPK5000 proveďte následující přípravu. Touto přípravou zvýšíte odolnost a životnost keramického povrchu multifunkční pánve.

- Po vyjmutí přístroje z krabice odstraňte veškeré obalové materiály a sestavte pánev dle návodu. Vyjměte nádobu z pánve a očistěte její vnitřek vlhkým hadříkem. Po oschnutí vložte nádobu zpět do těla pánve.
- **Připojte přístroj k elektrické síti. Nastavte termostat na maximální hodnotu (Smažení).**
- **Nastavte časovač na značku ZAP a počkejte, až přístroj dosáhne nastavené teploty (indikátor zhasne).**
- **Poté nastavte časovač na 10 minut a nechte přístroj pracovat.** Při zahřívání se uvolňuje typický zápach („vypalování“). Je to normální jev a netrvá dlouho. Zajistěte dobré větrání. Mírná změna barvy keramického povrchu během vypalování není na závadu.
- Po skončení vypalování pánev vypněte, odpojte od zásuvky a nechte vychladnout.
- Dále postupujte dle přiloženého Návodu k použití.



Tento dodatek je nedílnou součástí Návodu k použití.

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně celý Návod k použití.


Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 27601 Mělník, Česká republika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím je nutné zapnúť prístroj cca na 10 minút a tým vypáliť prázdnu nádobu s keramickým povrchom!

Pred prvým použitím Vašej panvy Professor EPK5000 vykonajte nasledujúcu prípravu. Touto prípravou zvýšite odolnosť a životnosť keramického povrchu multifunkčnej panvy.

- Po vybratí prístroja z krabice odstráňte všetky obalové materiály a zostavte panvu podľa návodu. Vyberte nádobu z panvice a očistite jej vnútrojsoň vlhkou handričkou. Po oschnutí vložte nádobu späť do tela panvy.
- **Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Nastavte termostat na maximálnu hodnotu (Vyprážanie).**
- **Nastavte časovač na značku ZAP a počkajte, až prístroj dosiahne nastavenú teplotu (indikátor zhasne).**
- **Potom nastavte časovač na 10 minút a nechajte prístroj pracovať.** Pri zahrievaní sa uvoľňuje typický zápach („vypaľovanie“). Je to normálny jav a netrvá dlho. Zaisťte dobré vetranie. Mierna zmena farby keramického povrchu počas vypaľovania nie je na závädu.
- Po skončení vypaľovania panvicu vypnite, odpojte od zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Ďalej postupujte podľa priloženého návodu na použitie.



Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Návodu na použitie.

Než začnete výrobok používať, prečítajte si pozorne celý Návod na použitie.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 27601 Mělník, Česká republika